



## Postup ukládání kódů do vysílače pro otvírání bez klíče

Uložení infračervených kódů vysílače:

Paměť jednotky vysílače pro otvírání bez klíče je schopná přečíst kódy až tří vysílačů.  
(Pokud je uložený čtvrtý kód, vymaže se tak kód, který byl uložený jako první.)

POZNÁMKA: Mezi následujícími body je důležité dodržovat časové limity.

1. Zapněte zapalování ON (II).
2. Během 4 sekund stiskněte tlačítko vysílače, který je namířený na přijímač.
3. Během 4 sekund vypněte zapalování (OFF).
4. Během 4 sekund běžte do bodu 5.

5. Stejně jako bod 1.
6. Stejně jako bod 2.
7. Stejně jako bod 3.
8. Během 4 sekund běžte do bodu 9.

9. Stejně jako bod 1.
10. Stejně jako bod 2.
11. Stejně jako bod 3.
12. Během 4 sekund běžte do bodu 13.

13. Stejně jako bod 1.
14. Stejně jako bod 2.
15. Přesvědčte se, zda uslyšíte zvuk el.mechanismů ovládání zámku dveří.

16. Během 8 sekund namířte (první) vysílač, jehož kód chcete uložit do přijímače a stiskněte tlačítko vysílače.
17. Stejně jako bod 15.
18. Během 8 sekund namířte (druhý) vysílač, jehož kód chcete uložit do přijímače a stiskněte tlačítko vysílače.
19. Stejně jako bod 15.
20. Během 8 sekund namířte (třetí) vysílač, jehož kód chcete uložit do přijímače a stiskněte tlačítko vysílače.
21. Stejně jako bod 15.

POZNÁMKA: Pokud ukládáte pouze jeden kód vysílače, vymažte body 18-21. Pokud ukládáte pouze dva kódy vysílače, nejsou nutné body 20 a 21.

22. Vypněte zapalování (OFF) a vytáhněte klíč.
23. Zkontrolujte správnou funkci s novým kódem(y).

