



POJISTKOVÁ SKŘÍŇKA POD KAPOTOU



ŠTÍTEK NA POJISTKOVÉ SKŘÍŇCE




Pojistky v pojistkové skříňce pod kapotou se nepatrně liší v závislosti na modelu vozidla. U některých modelů je umístění pojistek zobrazeno pomocí symbolů na schématu pojistek. Popis pojistek vašeho vozidla je uveden v tabulce níže.

Číslo	Jištěné obvody
1	Baterie
	Žhavení
2	Hlavní pojistka zapalování
	Výbava na přání
3	Motor ABS
	Motor VSA*
4	Není v nabídce
5	PTC HTR1
6	PTC HTR2
7	PTC HTR3
8	Vyhřívání zadního okna
9	Ventilátor chlazení
10	Ventilátor kondenzátoru
11	Motor vyhřívání
12	HTR paliva
13	Ostříkovač světlometů*
14	Houkačka, stop
15	ABS
	VSA*
16	Nebezpečí


Číslo	Jištěné obvody
17	Systém denního provozu světel*
18	Vypínač
19	Není v nabídce
20	Není v nabídce
21	Levý světlomet
22	Pravý světlomet
23	Zpátečka
24	Osvětlení interiéru
25	FI-Hlavní
26	Zamykání Superlock*
27	Střešní okno*
28	DBW
29	Spojka MG
30	Přední mlhová světla*
31	Dešťový senzor*

* : Některé typy

POJISTKOVÁ SKŘÍŇKA V INTERIÉRU



ŠTÍTEK NA POJISTKOVÉ SKŘÍŇCE



Pojistky ve vnitřní pojistkové skříňce se nepatrně liší v závislosti na modelu vozidla. U některých modelů je umístění pojistek zobrazeno pomocí symbolů na schématu pojistek. Popis pojistek vašeho vozidla je uveden v tabulce níže.

Číslo	Jištěné obvody
1	Světlo zpátečky
2	SRS
3	ABS
4	Není v nabídce
5	Přední stěrač
6	Není v nabídce
7	FI ECU
8	ACG (IG)
9	Měřicí přístroj
10	Vyhřívání sedadlo*
11	Zadní mlhové světlo
12	IGP
13	Není v nabídce
14	Zadní stěrač
15	SRS (OPDS)
16	Zrcátko

Číslo	Jištěné obvody
17	Osvětlení*
18	IG HAC
19	Elektricky ovládané okno spolujezdce
20	Elektricky ovládané levé zadní okno
21	Elektricky ovládané pravé zadní okno
22	Zámek dveří
23	Elektricky ovládané okno řidiče
24	Audio
25	Vyhřívání zrcátka
26	Malé světlo
27	Zapalovač cigaret ACC
28	ACC

* : Některé typy